彰化師大 Brain Go 藍芽遙控 APP 說明書

Google Play 上輸入「彰化師大 Brain Go」第一個下載即可。

° 4gil 3 KB/s	2	3:26	78%	
BrainGo			_	允許開啟藍芽後,若已經配對過,直接 點選「已配對裝置」即可選擇裝置。
				若尚未配過,點選「收尋所有裝置」進 行配對後就會自動連線。
	「BrainGo」	想要打開藍牙		
	拒絕	允許		
已配错	封裝置	搜尋所有	技置	
] (0 4		

無論是否與 BrainGO 主板配對過,皆可以直接開啟 APP!



連線完成後即可進入選擇功能畫面,選 取想進行的模式。





按鍵模式有分為左邊方向鍵以及右邊的功能鍵。 按鍵的指令可以由右上角的設定鈕調變。 左邊的方向鍵是用來控制,設計為當你按下時才有動作,當你放開就會停止動 作,要達成此動作需要在程式上多寫一個指令為停止(預設為 s) 當你按下按鍵時發射你要控制的訊號,放開時發送 s 讓車子停止。 右邊功能鍵,是可以用來切換智能車模式而預留的按鈕,可以多加利用。

聲控模式(需要網路)



陀螺儀控制

° 4⁰i 0 B/s	15:50	@ ≱ 31% 🗔
BrainGo		\$
		\triangleleft
	X:0 rad/s	0
	Y:0rad/s	0
	Z:9 rad/s	

以手機內建陀螺儀來操控智能車。

點選模式後,只要傾斜手機遙控車就會向你傾斜的方向移動,指令可以由右上方的設定調變。程式需撰寫停止指令才會在您手機平衡時停止。